

### HDF Colonial con pintura Wengue

Detalles:

- ▶ Puerta con tableros de HDF
- ▶ 33 mm de espesor
- ▶ Diseños texturados
- ▶ Disponible hasta 2.13 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 0.94 m



Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
Tableros de HDF (High Density Fiber) , comprimida con fibras de madera de alta densidad 1000 kg/m <sup>3</sup> . Estructura perimetral de madera sólida con nudo, calibrada y seca al 12% de humedad. Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de poliestireno expandido.	Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo. Se recomienda pintar cada dos años como mínimo, para preservar y mantener el producto en optima condición.

Características		
Familia	Moldeadas	
Modelo	HDF Colonial con pintura Wengue	
	Tableros de HDF termoformados, con diseños texturados	
Orientación Veta:	No aplica	
Ambientes	Interiores	
Medidas	Altura	2000 - 2130 mm
	Ancho	600 - 1,000 mm
	Espesor	33 mm
Material del Tablero	Tableros de HDF termoformados	
Material de Largueros	Madera sólida	
Material de Armadores	Madera sólida	
Opciones de Diseño	Colonial (6 tableros)	
Color	Pintura laca color Wengue (acabado final)	
Garantía	12 meses	

Actualización: 18-11-2022

Condiciones varían según país

**HDF Colonial con pintura  
Wengue**

**Almacenaje e Instalación**

**Recomendaciones de Instalación:**

- ▶ Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas HDF
- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

**Recomendaciones Almacenaje:**

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.

Condiciones varían según país