

Termoformadas

Detalles:

- ▶ Enchapado de Madera
- ▶ 33 mm de espesor
- ▶ Disponible hasta 2.13 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 0.91 m.



Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
Lamina de HDF (High Density Fiber 1000 kg/m3.) con enchapado de madera de alta densidad. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad. Adhesivo de acetato de polivinilo. Relleno de poliestireno expandido.	Para un mantenimiento rutinario se recomienda limpiar con un paño húmedo. Que el área de instalación este protegida, evitar que este expuesta a la intemperie, y de esta forma evitar el desgaste prematuro del barniz. Se recomienda barnizar cada 18 meses, para preservar y mantener el producto en óptima condición.

Características		
Familia	Enchapadas	
Modelo	Termoformadas	
	Lamina de HDF con enchapado de madera	
Orientación Veta:	Mixta	
Ambientes	Interiores	
Medidas	Altura	2000 - 2130 mm
	Ancho	600 - 914 mm
	Espesor	33 mm
Material del Tablero	HDF Enchapado de madera, relleno de poliestireno	
Material de Largueros	Madera sólida	
Material de Armadores	Madera sólida	
Opciones de Diseño	Diseños con formas curvas	
Color	Natural sin barnizar, colores según requerimiento	
Garantía	12 meses	

Actualización: 16-11-2022

Condiciones varían según país

Termoformadas

Almacenaje e Instalación

Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Para darle apropiadamente el acabado, es necesario aplicar barniz en todas las caras y cantos de la puerta antes de su instalación, también es posible agregar tinte para madera antes de barnizar.
- ▶ Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas enchapadas
- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.

Condiciones varían según país

