



# Einhell

# CLASSIC

## POWER X-CHANGE

### TC-VC 18/20 Li S-Solo Aspirador en seco y húmedo inalámbrico

No.de artículo: 2347130

No.de identificación: 11027

EAN: 4006825625998

El aspirador en seco y húmedo inalámbrico Einhell TC-VC 18/20 Li - Solo es un miembro de la familia Power X-Change. Todas las baterías recargables y cargadores del sistema se pueden utilizar con todos los productos de la serie. Este producto no incluye batería ni cargador. El resistente tanque de acero inoxidable, resistente a la corrosión, tiene una capacidad de 20 l. Incluye una bolsa recolectora de suciedad. Para una fácil maniobrabilidad, tiene cuatro ruedas, y un soporte para accesorios y un práctico conector de soplado incorporado. El producto también viene con una gran boquilla de succión con inserto combinado para alfombras y pisos lisos, una boquilla especial para grietas y una boquilla para tapicería, una manguera de plástico y un tubo de extensión de 3 partes. El sistema de manguera de 36 mm garantiza un alto flujo de aire y suciedad.

## Características

- Tanque de acero inoxidable robusto de 20 L, resistente a la corrosión.
- Conector de soplado para la limpieza de zonas inaccesibles.
- 4 rodillos para una buena movilidad.
- Soporte práctico integrado en carcasa para accesorios de sujeción.
- El sistema de mangueras de 36 mm mantiene un alto flujo de aire y suciedad.
- Miembro de la familia Power X-Change: una batería para todos los productos
- Incluye una manguera de succión de plástico y tubo de extensión de tres partes.
- Incluye boquilla de succión grande para alfombras y pisos para un rendimiento óptimo.
- Incluye boquilla de grieta para zonas estrechas y boquilla de tapicería para asientos de automóvil.
- El producto incluye una bolsa recolectora de suciedad en el interior.



## Información técnica

- Volúmen del tanque	20 L
- Max. Potencia de succión	80 mbar
- Longitud de la manguera de succión	1.5 m
- Diámetro de la manguera de succión	36 mm
- Nivel de presión Lpa	72 dB (A)

## Información logística

- Peso del producto	3.56 Kg
- Peso bruto	5.62 Kg
- Piezas por caja de exportación	1 Pieza
- Cantidad de contenedores (20 "/ 40" / 40 "HC)	476   980   1120 Piezas



TAPA DE LA BATERIA  
BATERIA NO INCLUIDA



TANQUE DE 20 L  
ACERO INOXIDABLE



FUNCIÓN DE SOPLADO



SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTT

Bewertet mit „SEHR GUT“  
Ausgabe 11/2018

www.selbst.de



Kein Akku verladen - Kein Ladegerät einbauen  
No insertar batería - No instalar cargador  
No charger insert - No insert battery



150 cm  
x 36 mm



80  
mbar



18 V

## Accesorios especiales disponibles



Filtro plisado con tapa roscada  
Accesorio aspiradora en seco y mojado.  
No.de artículo: 2351113  
EAN: 4006825566512  
Accesorio Einhell



Filtro de tela  
Accesorio aspiradora en seco y mojado.  
No.de artículo: 2351140  
EAN: 4006825231151  
Accesorio Einhell



Filtro de bolsa de suciedad 20 l (5 unds.)  
Accesorio aspiradora en seco y mojado.  
No.de artículo: 2351152  
EAN: 4006825236040  
Accesorio Einhell



18V 2,6Ah P-X-C Plus  
Batería  
No.de artículo: 4511436  
EAN: 4006825616590  
Accesorio Einhell



Bolsa de polvo sintética 25L (5 piezas)  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2351190  
EAN: 4006825625684  
Accesorio Einhell



Cepillo redondo de alfombra  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2351230  
EAN: 4006825630091  
Accesorio Einhell



Juego de boquillas 1  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2351235  
EAN: 4006825630107  
Accesorio Einhell



Boquilla esquinera  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2351205  
EAN: 4006825630046  
Accesorio Einhell



Boquilla para suelo universal  
Accesorio aspiradora en seco y mojado.  
No.de artículo: 2351215  
EAN: 4006825630060  
Accesorio Einhell



Kit de inicio PXC 18V 2,0Ah  
Kit de inicio PXC  
No.de artículo: 4512040  
EAN: 4006825613681  
Accesorio Einhell



Cargador doble Power-X 3 A  
Cargador  
No.de artículo: 4512069  
EAN: 4006825629729  
Accesorio Einhell



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Batería  
No.de artículo: 4511395  
EAN: 4006825610369  
Accesorio Einhell



Kit de inicio PXC 18V 1,5Ah  
Kit de inicio  
No.de artículo: 4512021  
EAN: 4006825601350  
Accesorio Einhell



Filtro de espuma 10 pcs.  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2351130  
EAN: 4006825236132  
Accesorio Einhell



Extensión de manguera 36mm/3m  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2362000  
EAN: 4006825543018  
Accesorio Einhell



Kit de inicio PXC 18V 4,0Ah  
Kit de inicio  
No.de artículo: 4512042  
EAN: 4006825613704  
Accesorio Einhell



18V 30min Power X-Change  
Cargador  
No.de artículo: 4512011  
EAN: 4006825587029  
Accesorio Einhell



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Batería  
No.de artículo: 4511437  
EAN: 4006825616606  
Accesorio Einhell



Cepillo de tapicería suave  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2351225  
EAN: 4006825630084  
Accesorio Einhell



Set limpieza de autos  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2351245  
EAN: 4006825630121  
Accesorio Einhell



Boquilla universal pequeña  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2351210  
EAN: 4006825630053  
Accesorio Einhell



Cepillo de tapicería dura  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2351220  
EAN: 4006825630077  
Accesorio Einhell



Power-X-Boostcharger 6 A  
Cargador  
No.de artículo: 4512064  
EAN: 4006825629019  
Accesorio Einhell



Set de boquillas 2  
Accesorio aspiradora en seco y mojado  
No.de artículo: 2351255  
EAN: 4006825635676  
Accesorio Einhell



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Batería  
No.de artículo: 4511396  
EAN: 4006825610376  
Accesorio Einhell



Kit de inicio PXC 18V 3,0Ah  
Kit de inicio PXC  
No.de artículo: 4512041  
EAN: 4006825613698  
Accesorio Einhell