



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Sierra de sable Inalámbrica

TE-AP 18/22 Li-Solo

Item No.: 4326300

Ident No.: 21031

Bar Code: 4006825601381

La sierra universal inalámbrica TE-AP 18/22 Li – Solo es la sierra más pequeña de su clase y una herramienta versátil que demuestra sus puntos fuertes en una amplia gama de trabajos de aserrado, ya sea en la obra, en el taller o en el jardín. Esta sierra particularmente liviana y manejable está equipada con un motor Triatlón único para brindar excelente potencia, velocidad y eficiencia. La herramienta se suministra sin batería ni cargador, pero puede funcionar con baterías recargables Power X-Change.

Features & Benefits

- Miembro de la familia Power X-Change
- Versátil: obra - taller - jardín
- La sierra universal más pequeña de su clase.
- Motor único de Triatlón (potente, rápido, eficiente)
- Cambio de hoja sin herramientas
- Suela ajustable para un uso óptimo de la hoja
- Superficies ergonómicas de agarre suave
- Soportes de goma para proteger la carcasa
- Suministrado sin batería y cargador (disponible por separado)
- Incluye hoja de sierra para madera



Technical Data

| | |
|---|----------------------------|
| - Cantidad de golpes | 0 - 2600 min ⁻¹ |
| - Altura de recorrido | 22 mm |
| - Profundidad de corte en madera | 100 mm |
| - Profundidad de corte en acero | 6 mm |
| - Cambio de hola de sierra sin herramientas | yes |



Logistic Data

| | |
|---|---------------------|
| - Peso del producto | 1.6 kg |
| - Peso bruto embalaje individual | 2.02 kg |
| - Dimensiones embalaje individual | 415 x 80 x 165 mm |
| - Piezas por caja de exportación | 6 Pieces |
| - Peso bruto de la caja para exportación | 12.5 kg |
| - Dimensión de la caja para exportación | 430 x 260 x 352 mm |
| - Cantidad de contenedores (20" / 40" / 40" HC) | 4260 8520 10200 |



Available as special accessories



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Item No.: 4511395
Bar Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Battery
Item No.: 4511396
Bar Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512042
Bar Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Sabersaw-bl. set 3pc W/M Batt
All Purpose Saw Accessory
Item No.: 49576105
Bar Code: 4009315761053
KWB by Einhell



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Item No.: 4511437
Bar Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Item No.: 4512069
Bar Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Item No.: 4512040
Bar Code: 4006825613681
Einhell Accessory




Power X-Boostcharger 6A
Charger
Item No.: 4512064
Bar Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Battery
Item No.: 4511341
Bar Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Battery-Running-Times

| One Battery for All |  Serran ¹ (Unidad) |
|---------------------|--|
| 1.5 Ah | 140 |
| 2.0 Ah | 185 |
| 2.5 Ah | 240 |
| 3.0 Ah | 290 |
| 4.0 Ah | 370 |
| 5.2 Ah | 570 |
| 6.0 Ah | 580 |
| 8.0 Ah | 740 |

Test setup:

1) Madera - Madera blanda redonda