



MANUAL DE USUARIO

**BOCINA MULTIMEDIA
(BT1019)**





GRACIAS POR ADQUIRIR LA BOCINA
BLUETOOTH BT1019

Para asegurar un rendimiento óptimo de tu bocina
te recomendamos leer el siguiente manual antes
de usarla.

Precauciones



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.



Precaución: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra este dispositivo, no hay piezas reparables por los clientes. Por favor refiérase a personal calificado.

No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, manténgalo alejado de lugares húmedos.

Operación

1. Lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar este producto.
2. Por favor consulte su información de garantía para el servicio.
3. Los artículos dañados por mal uso no serán aceptados por la garantía.
4. Cargue la unidad entre 1 y 2 horas antes de usar por primera vez.
5. Conecte la fuente de audio a la toma apropiada.
6. Antes de encender, gire la perilla del volumen al mínimo, ya que al estar muy alto, se distorsiona el sonido y daña la potencia de salida.
7. Conecte al suministro de red.
8. Encienda.


Instrucciones

- No coloque objetos pesados sobre la bocina ya que podría dañar el producto.
- Evite colocar objetos inflamables cerca del equipo.
- Se recomienda no dejar el equipo en lugares

húmedos.

- Cuando no está en uso el equipo, desconecte de la corriente eléctrica.
- Asegúrese de colocar el equipo en una superficie estable y fuerte.
- No coloque líquidos sobre su equipo.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES



1. Indicador LED

2. Puerto USB

Para reproducir archivos de audio MP3. Conecte una memoria USB, no mayor a 16 GB de capacidad, (recomendamos configurar la memoria con formato FAT32 -para windows- o EXFAT -para iOS- para una mejor compatibilidad con el equipo).

3. Encendido / Apagado:

Deslice el botón OFF/ON de izquierda a derecha para encender o la bocina, regrese a la posición original para apagar.

4. DC5V / Entrada de carga

- Conecte el cable de carga micro USB a la interfaz DC5V del altavoz (puede hacer uso de un cargador de celular).
- Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable de carga USB de

la bocina.

- Cuando se complete la carga el indicador LED se apagará.
- El altavoz puede funcionar de manera normal durante la carga.
- Cargar entre 1 y 2 hrs antes de utilizar el producto.

5. Tarjeta TF (Micro SD)

Para reproducir archivos de audio MP3.

Conecte una Tarjeta TF (Micro SD), no mayor a 16 GB de capacidad, (recomendamos configurar la memoria con formato FAT32 -para windows- o EXFAT -para iOS- para una mejor compatibilidad con el equipo).

6. MODE

Presione brevemente para elegir la función que quiere utilizar (BT / TF / USB / FM)



Bluetooth


Presione la tecla **M** de su bocina hasta escuchar la palabra “**bluetooth mode**”



Coloque su dispositivo aprox a 3 mts de la bocina y vaya a **Configuración / Bluetooth**; (en su dispositivo) y seleccione “**COSMOS**”; escuchará que están conectados su bocina con el dispositivo.
Elija el track y disfrute su música.

Radio FM


Presione la tecla  de su bocina hasta escuchar la palabra “**FM mode**”. La primera vez que use su bocina en Modo FM, presione el botón  por más de 2 segundos para buscar canales de FM disponibles automáticamente, o mantenga presionado el botón.

-  + durante 1 ó 2 segundos para buscar frecuencias manualmente; el rango de frecuencia va de 87.5 a 108.0 MHz.

Nota: En modo FM, coloque el cable auxiliar 3.5mm para obtener una mejor señal de radioFM.

TWS

Con la tecnología TWS, disfrute la música en dos bocinas al mismo tiempo.


1. Encienda dos bocinas modelo **BT1019**
2. Presione el botón  prolongadamente

en una de las bocinas; una vez que ambas unidades estén enlazadas, el indicador LED dejará de parpadear.

3. Conecte vía bluetooth desde su dispositivo a **COSMOS** (Siga los pasos para “Sincronizar bluetooth”) y consiga un sonido envolvente. La próxima vez que se utilice cuando se enciendan las unidades se enlazarán automáticamente.

Nota: Esta función solo opera entre dos modelos idénticos, es decir una bocina BT1019, con otra bocina BT1019.

7. Pausa / Reproducción

Oprima brevemente este botón  para pausar y si está pausado el track, oprima para continuar la reproducción.

8. Anterior

Oprima brevemente este botón para regre-

sar al track anterior.

Para bajar el volumen: mantenga presionado durante 3 segundos hasta obtener el volumen deseado.

9. Siguiete

Oprima brevemente este botón para adelantar al siguiente track.

Para subir el volumen: mantenga presionado durante 3 segundos hasta obtener el volumen deseado.

10. Luces LED

Presione el botón  para elegir los diferentes modos la iluminación de la bocina.

ESPECIFICACIONES

Altavoz.....	3"
Potencia de salida.....	6W
Rango de operación.....	10M

Resp de frecuencia.....	80Hz-13KHz
Distorsión.....	≤10%.
Relación S/N.....	≥80dB
Entrada multimedia.....	MicroSD/USB

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

5Vcc 1A

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• Distorsión del sonido

Volumen demasiado alto. Baje el volumen.

• La tarjeta TF o USB

El formato de las canciones debe ser MP3. La reproducción ilegal provoca un desorden de la función.

• Fallo de la función Bluetooth

Encuentre el nombre del dispositivo **COSMOS** o **BT1019**.

OTROS CUIDADOS

- Mantenga el smartphone alejado del altavoz cuando hable.
- Mantenga la bocina alejada de otras fuentes de interferencia.
- Apague el dispositivo si no lo usas, ayúdanos a tener un mundo sustentable.

DECLARATORIA NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



En Select Sound cuidamos el medio ambiente dando segunda vida a nuestras baterías a través del reciclaje. Ingresar a nuestro sitio web selectsound.com.mx para conocer el centro de recolección más cercano y ayúdanos a tener un mundo sustentable.