

IMPORTANTE

Por favor, **lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.**

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES 


- No expongas el teclado a temperaturas extremas.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiar el equipo. No uses productos químicos o corrosivos.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete

MODO DE USO

Conecta el cable USB del teclado en un puerto disponible de tu computadora.

**TIP**

Si deseas ajustar el ángulo de inclinación del teclado, saca las dos pestañas que están en la parte inferior.

**ESPECIFICACIONES**

Alimentación: 5 V $\overline{=}$ 50 mA (x USB)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.