


**IMPORTANTE**


Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

**PRECAUCIONES** ⚠

- No utilices líquidos abrasivos para limpiar el producto.
- Usa siempre un paño suave y seco para limpiarlo.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No expongas el producto a fuentes de calor.
- No lo instales al exterior o a la intemperie.
- Colócalo sobre superficies firmes y niveladas.
- Cuida que no se sobrepase el límite máximo del tanque.
- Apaga el equipo cuando ya no lo estés utilizando.
- Evita derramar líquidos en la cubierta del equipo o sobre las partes eléctricas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

**CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN**


1. Salida de aire seco
2. Entrada de alimentación
3. Entrada de aire
4. Salida de aire seco
5. Sensor de nivel
6. Captador
7. Tanque removible
8. Drenaje del tanque
9. Eliminador
10. Cable interlock
11.
  - Botón de encendido/apagado
  - Indicador LED azul de operación
  - Indicador de tanque lleno
  - Indicador LED de velocidad alta
12. Entrada de aire
13. Manguera de plástico

**NOTAS:**

- La luz azul que emana del producto indica la velocidad.
- Cuando el tanque está lleno la luz LED del botón de encendido prende en color rojo.

**ESPECIFICACIONES**


Alimentación: 15 Vcc 4 A  
 Consumo en potencia: 60 W  
 Capacidad de recolección: 31,25 ml/h máx.  
 Capacidad de recolección del tanque: 1,8 L

**Convertidor de voltaje:**

Alimentación: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 1,5 A máx.  
 Salida: 15 Vcc 4 A


## CONEXIÓN

Conecta el cable interlock a una toma de corriente y al eliminador, después conecta el eliminador al deshumidificador.



## MODO DE USO

- 1 Coloca el equipo en una superficie firme y nivelada.




- 2 Presiona el botón de encendido. El indicador LED de operación se iluminará en color azul.
- 3 Mantén presionado el botón para cambiar a la velocidad baja. El indicador LED de velocidad alta se apagará.


## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Cuando el tanque esté en el límite de capacidad máximo, el indicador LED de tanque lleno se iluminará en rojo.

- 1 Apaga el equipo.
- 2 Retira el tanque.



- 3 Retira la tapa del tanque y vacíalo.




- 4 Limpia el deshumidificador con un trapo seco.



### TIP

Opcionalmente, puedes dejar colocada la manguera de plástico en el drenaje del tanque, para que se esté vaciando constantemente.



### ¡ATENCIÓN!

Si se retira el tanque sin que esté apagado el equipo, detendrá su operación y el indicador LED comenzará a destellar.