

Oster™



MODELO OGME1702

MANUAL DE INSTRUCCIONES
HORNO MICROONDAS PARA COCINA
POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	2
GUÍA DE INSTALACIÓN.....	4
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN.....	5
DIAGRAMA DEL PRODUCTO.....	7
PANEL DE CONTROL.....	8
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....	9
GUÍA DE UTENSILIOS.....	14
ESPECIFICACIONES.....	15
MANTENIMIENTO.....	16

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos debe seguir instrucciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, incendio, lesiones a personas o exposición a energía de microondas excesiva:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la aplicación.
2. Lea y siga las específicas: "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA MICROONDAS EXCESIVA".
3. Este aparato debe estar conectado a tierra. Conecte solo en un toma de tierra apropiado. Vea las "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN".
4. Instale o coloque este electrodoméstico solo en concordancia con las instrucciones de instalación proveídas.
5. Algunos productos como huevos enteros y contenedores sellados – por ejemplo, recipientes de vidrio cerrados – pueden explotar y no deben ser calentados en este horno.
6. Utilice este electrodoméstico solo para su uso propuesto como está descrito en el manual. No utilice químicos corrosivos o vapores en este electrodoméstico. Este tipo de horno es específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar comida. No está diseñado para uso industrial o en laboratorios.
7. Tal como con cualquier otra aplicación, la supervisión cercana es necesaria cuando es utilizado por niños.
8. No opere este aparato si tiene un cable o conector dañado, si no está funcionando apropiadamente, o si ha estado dañado o se ha caído.
9. Esta aplicación debería recibir servicio solo por personal de servicio calificado. Contacte a la facilidad de servicio autorizada más cercana para examinar, reparar o ajustar.
10. No bloquee o cubra cualquiera de las aperturas de la aplicación.
11. No guarde este electrodoméstico al aire libre. No utilice este electrodoméstico cerca del agua – por ejemplo, cerca del lavaplatos, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, o locación similar.
12. No sumerja el cable o conector en agua.
13. Mantenga el cable lejos de la superficie caliente.
14. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
15. Cuando limpie las superficies de la puerta y el horno, utilice solo jabones suaves, no abrasivos, o detergente aplicado con una esponja o paño suave.
16. Para reducir el riesgo de fuego en la apertura del horno:

1. No sobrecaliente la comida. Cuidadosamente atienda el electrodoméstico cuando papel, plástico u otros materiales combustibles son puestos dentro del horno para facilitar la cocción.
2. Remueva amarraderas de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas dentro del horno.
3. Si el material dentro del horno se incinera, mantenga la puerta cerrada, apague el horno y desconecte el cable de energía, o apague la energía en los fusibles o panel de interruptores de circuito.
4. No utilice la apertura del horno para guardar cosas. No deje productos de papel, utensilios de cocina, o comida en la apertura cuando no está en uso.

17. Líquidos tales como agua, café, o te son propensos a sobrecalentarse encima del punto de ebullición sin aparentar estar en ebullición. Las burbujas visibles cuando el contenedor es removido del microondas no siempre están presentes.

ESTO PUEDE RESULTAR EN LÍQUIDOS MUY CALIENTES EN PUNTO DE EBULLICIÓN REPENTINA CUANDO EL CONTENEDOR ES MOVIDO O UN UTENSILIO ES INSERTADO EN EL LÍQUIDO.

Para reducir el riesgo de lesiones a personas:

1. No sobrecaliente los líquidos.
2. Revuelva el líquido antes y a la mitad de la cocción.
3. No use contenedores con lados rectos y cuellos angostos.
4. Después de calentar, permita que el contenedor se mantenga en el horno microondas por un período de tiempo corto antes de retirarlo.
5. Utilice extrema precaución cuando inserte cucharas o algún otro utensilio dentro del contenedor.

18. Comida con tamaños grandes o utensilios de metal de tamaños grandes no deberían ser insertados en un horno microondas/horno tostador ya que pueden crear un riesgo de incendio o choque eléctrico.

19. No limpie con pastes de alambre metálico. Partes del paste pueden desprenderse y tocar las partes eléctricas resultando en un riesgo de choque eléctrico.

20. No use productos de papel cuando el electrodoméstico es utilizado en modo tostador.

21. No guarde cualquier tipo de material, a menos que sea los accesorios recomendados por el fabricante, dentro del horno cuando no está en uso.

22. No cubra los estantes o cualquier otra parte del horno con papel aluminio. Esto causará que el horno se sobrecaliente.

PRECAUCIONES PARA PREVENIR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA.

a. No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede resultar en exposición dañina a la energía microondas. Es importante no alterar o dañar los candados de seguridad.

b. No cloque ningún objeto entre la cara frontal y la puerta o permita tierra o residuo de líquido de limpieza acumularse en las superficies selladoras.

c. No opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre apropiadamente y que no haya daño en la:

1. PUERTA (doblada)
2. BISAGRAS Y CERROJOS (quebrados o flojos)
3. SELLOS DE PUERTA Y SUPERFICIES SELLADORAS

d. El horno no deberá ser ajustado o reparado por nadie excepto personal de servicio apropiadamente calificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GUÍA DE INSTALACIÓN


Instalación de Cocina

Remueva todo el material de empaque y accesorios. Examine la puerta del horno para cualquier daño como dentaduras o puerta quebrada. No instale si el horno está dañado.

Gabinete: Remueva cualquier film protector encontrado en el microondas o en la superficie del gabinete. No remueva la cobertura de Mica color café claro que está adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Instalación

Seleccione un nivel de superficie que provea suficiente espacio para los ventiladores de extracción e introducción.



1. Un espacio mínimo de 3.0 pulgadas (7.5cm) es requerido entre el horno y las paredes adyacentes. Un lado debe estar abierto.

1. Deje un mínimo de 12 pulgadas (30cm) arriba del horno.
2. No remueva las patas debajo del horno.
3. Bloquear las aperturas de extracción

y/o introducción pueden dañar el horno.

4. Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. Operar el horno microondas puede causar interferencia en su radio o receptor de TV.

2. Conecte su horno en un tomacorriente estándar de domicilio. Asegúrese que el voltaje y la frecuencia son la misma que el voltaje y la frecuencia que la etiqueta de clasificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una aplicación que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía estaría invalida.

La superficie accesible puede estar caliente durante su funcionamiento.



INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En el evento de un corto circuito eléctrico, el estar conectado a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al proveer un cable de escape para la corriente eléctrica. Esta aplicación está equipada con un cable con alambre de conexión de tierra y conector de tierra. El conector debe estar conectado a un toma de tierra que esté apropiadamente instalado.

ADVERTENCIA – Uso inapropiado de la conexión a tierra puede resultar en riesgo de choque eléctrico.

Consulte a un electricista calificado o a un personal de servicio si las instrucciones de conexión no son entendibles por completo, o si existe alguna duda respecto a si la aplicación está apropiadamente conectada a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice únicamente una extensión de 3 alambres que tenga un conector de 3 púas, y con un receptáculo de tres agujeros que aceptará el conector en la aplicación.

La clasificación marcada del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la clasificación de la aplicación.

PELIGRO – Riesgo de Choque Eléctrico

Tocar algunos de los componentes internos puede causar serias lesiones personales o la muerte. No desarme esta aplicación.

PELIGRO – Riesgo de Choque Eléctrico

Uso inapropiado de la conexión a tierra puede resultar en choque eléctrico. No conecte el conector a un toma hasta que la aplicación esté correctamente instalada y conectada a tierra.

1. Un cable de energía corto es proveído para reducir los riesgos resultantes de enredos o tropiezos por un cable largo.
2. Cables largos o cables de extensión están disponibles y pueden ser utilizados si se hace con cuidado.
3. Si un cable largo o cable de extensión es utilizado:
 1. La clasificación eléctrica marcada del cable o cable de extensión debería ser de la misma clasificación de la aplicación.
 2. El cable de extensión debe ser de conexión a tierra con tres alambres.
 3. El cable largo debe ser colocado para que no caiga sobre el mostrador o mesa donde pueda ser halado por niños o causa de tropiezo accidental.

INTERFERENCIA RADIAL

1. Operar el microondas puede causar interferencia en su radio, TV o equipo similar.
2. Cuando hay interferencia, puede ser reducida o eliminada al tomar las siguientes medidas:
 1. Limpie la puerta y superficie selladora del horno
 2. Reoriente la antena receptora del radio o televisión
 3. Recolecte el horno microondas en orientación contrario al receptor
 4. Mueva el microondas lejos del receptor
 5. Conecte el microondas en un toma distinto para que el horno y el receptor estén en distintos circuitos

SEGURIDAD

1. El horno debe estar en una superficie nivelada.
2. El tornamesa y el rodillo del tornamesa deben estar colocados dentro del horno durante su uso. Coloque el plato gentilmente en el tornamesa y manéjelo con cuidado para evitar posible quebradura.
3. El uso incorrecto de platos para recalentar pueden causar que el tornamesa se quiebre.
4. Utilice solo la bolsa de tamaño especificado cuando utilice la función de Palomitas.
5. El horno tiene varios interruptores de seguridad incorporados para asegurar que la energía permanezca apagada cuando la puerta está abierta. No altere estos interruptores.
6. No opere el horno cuando está vacío. Operar el horno sin comida o comida con baja humedad puede causar un incendio, carbonización o chispas.
7. No cocine tocino directamente en el tornamesa. El calor excesivo puede causar que el tornamesa se quiebre.
8. No caliente biberones o comida para bebe en el horno microondas. Puede calentarse de manera desigual y causar enfermedades físicas.


9. No caliente contenedores con cuellos angostos, como botellas de sirope.
10. No intente freír cosas en su horno microondas.
11. No intente envasar al vacío en este horno microondas, ya que es imposible asegurarse que todos los contenidos del envase hayan alcanzado una temperatura de ebullición.
12. No utilice este microondas para usos comerciales. Este horno microondas está hecho para uso en domicilios solamente.
13. Para prevenir ebullición eruptiva tardía de líquidos calientes y bebidas y quemaduras, revuelva el líquido antes de colocarlo en el horno y de nuevo a la mitad del tiempo de cocción. Deje reposar en el horno por un momento y revuelva de nuevo antes de remover del contenedor.
14. Utilice con cuidado cuando cocine comida en el horno microondas para evitar quemadas debido a cocción excesiva.
15. Cuando el electrodoméstico está siendo operado en modo combinación, los niños solo deberán utilizar el horno bajo supervisión adulta por las temperaturas generadas.
16. Fallar en mantener el horno en una condición limpia puede resultar en deterioro que podría afectar de forma negativa la vida del electrodoméstico y podría resultar en una situación riesgosa.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

Nombres de Partes del Horno y Accesorios


Remueva el horno y todos los materiales del cartón y la apertura del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Anillo de tornamesa	1
Manual de instrucciones	1



- A. Panel de Control
- B. Rodo de tornamesa
- C. Ensamblado de anillo de tornamesa
- D. Bandeja de vidrio
- E. Ensamblado de puerta
- F. Sistema de candados de seguridad

Instalación de Tornamesa



a. Nunca coloque la bandeja de vidrio bocarriba. El vidrio nunca debe estar restringido.

b. La bandeja de vidrio y el anillo de tornamesa deben ser utilizados siempre durante la cocción.

c. Toda comida y contenedores de comida deben ser colocados en la bandeja de vidrio para cocción.

d. Si la bandeja de vidrio o anillo de tornamesa se quiebra, contacte a su centro de servicio autorizado más cercano.

PANEL DE CONTROL



1. Tiempo de Cocina
2. Tiempo de descongelación
3. Descongelación por peso
4. Función de Reloj
5. Temporizador de Cocina
6. Potencia
7. Menú automático: Palomitas de maíz, papas, pizza, vegetales congelados, bebidas y cena
8. Teclas numerales
9. Detener/Cancelar: borra todas las opciones previamente presionadas antes de que inicie la cocción. Durante la cocción: presione una vez para parar el horno; dos para parar y borrar todas las entradas.
10. Iniciar/+30Seg.
11. Memoria

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Nivel de Energía

10 niveles de energía están disponibles.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

2. Configuración del reloj

Cuando el horno microondas está enchufado a una toma de corriente, el horno mostrará "0:00"

1. Presione "0 / CLOCK", el LED mostrará 00: 00. Las cifras de la hora parpadearán;
2. Presione las teclas numéricas e ingrese la hora correcta. La entrada de tiempo debe ser 1: 00-12: 59. Por ejemplo, si ahora son las 10:12, presione "1,0,1,2".
3. Presione "START / + 30SEC". para confirmar y el reloj se iluminará.

Nota: (1) Si la entrada de tiempo es superior a 1: 00-12: 59, la configuración no es válida. No puedes confirmar y terminar la configuración presionando "START / + 30SEC".

(2) Si desea reiniciar el reloj, repita los pasos 1 a 3. Si olvida presionar "INICIAR/+30SEG." el reloj anterior se mostrará después de un minuto.

3. Temporizador de cocina

1. Presione "9 / KITCHEN TIMER", el LED mostrará 00:00, la cifra de la primera hora parpadeara.
2. Presione las teclas numéricas e ingrese la hora correcta (el tiempo máximo de cocción es 99 minutos y 99 segundos).
3. Presione "START/+30SEG." Para confirmar la configuración.
1. Cuando se alcanza el tiempo establecido, el timbre sonará 5 veces. Si el reloj está configurado, el LED mostrará la hora actual.

4. Reloj del Microondas

1. Presione repetidamente "POWER" para selecciona la potencia que necesita. "PL10", "PL9", "PL8" "PL1" se mostrará en orden.
2. Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
4. Presione "START/+30SEG." para comenzar a cocinar, y el tiempo de cocción restante se mostrara.

Nota: En el proceso de configuración, si el boton "STOP/CLEAR" se presiona o si no hay Operación dentro de 1 minuto, el horno volverá a la configuración anterior automáticamente.

Ejemplo: para cocinar los alimentos con un 50% de potencia de microondas durante 15 minutos:

1. Presione "POWER" seis veces hasta que "PL5" se muestre.
2. Ingrese el tiempo de cocción. Presione "1", "5", "0", "0" para configurar la hora.
3. Presione "START/+30SEG" para comenzar a cocinar.

5. Cocinado Rapido

1. En estado de espera, la cocción instantánea al 100% de potencia se puede iniciar seleccionando una cocción tiempo de 1 a 6 minutos presionando los botones numéricos 1 a 6. Presione "START/+30SEG" para aumentar el tiempo de cocción. El máximo son 99 minutos y 99 segundos.
2. En estado de espera, la cocción instantánea al 100% de potencia con un tiempo de cocción de 30 segundos puede comenzar presionando "START/+30SEG" cada vez que presione el botón aumentará 30 segundos el tiempo de cocción. El máximo de tiempo son 99 minutos y 99 segundos.

Nota: durante la cocción por microondas y la descongelación, se puede agregar tiempo presionando "START/+30SEG"

6. Descongelado por Peso

1. Presione "DESCONGELAR" una vez para elegir la función de descongelar por peso, se muestra "dEF1";
2. Presione los botones numéricos para ingresar el peso a descongelar. El rango de peso debe estar entre 4 ~ 100 oz.
3. Si la entrada de peso no está dentro de 4 ~ 100, la entrada será inválida. El microondas no funciona hasta que se ingresen números válidos.
4. Presione "START/+30SEC." para comenzar el descongelado y el tiempo de cocción se mostrará.

7. Descongelado por tiempo

1. Presione "DEFROST" dos veces para seleccionar la función, la pantalla mostrará "dEF2"
2. Presione los botones numéricos para ingresar el tiempo de descongelación. El rango de tiempo efectivo es 00: 01 ~ 99: 99.

Nota: 1. Si la entrada de tiempo no está dentro de 00: 01 ~ 99: 99, no sonará ningún "pitido" y el microondas no funcionará hasta que se ingrese un número válido.

2. El nivel de potencia de microondas predeterminado es 3. No se puede cambiar.

3. Presione "START/30SEC" para comenzar el descongelado, el tiempo de cocción se mostrará en la pantalla.

8. Palomitas de Maíz

1. Presione "Popcorn" repetidamente hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "1.75", "3.0", "3.5" Oz se mostrará en ese orden.

Por ejemplo, presione "POPCORN" una vez, aparece "1.75"

2. Presione "START/+30SEC" para cocinar, sonará el timbre una vez, cuando termine de cocinar, el timbre sonará 5 veces y luego regresará a estado de espera.

Nota: El tamaño de este horno es ideal para bolsas de popcorn de 3.0 onzas. Si selecciona una bolsa más grande, le recomendamos que doble los bordes de la bolsa para mejorar la capacidad de la bolsa para rotar a medida que se expande mientras se cocina. Si la bolsa se atasca, detenga el proceso de cocción, abra la puerta del horno y ajuste la bolsa para garantizar una cocción pareja.

9. Papas

(a) Presione "Potato" repetidamente hasta que el numero que desea aparezca en la pantalla "1", "2", "3" aparecera en orden.

"1" SET: 1 Papa

"2" SETS: 2 Papas

"3" SETS: 3 Papas

Por ejemplo, presione "POTATO" una vez, "1" aparecera.

(b) Presione START/30+SEC" para cocinar, el sonido sonara 1 vez, Cuando termina el sonido se escuchara 5 veces y luego regresara a su estado de espera.

10. Pizza

(a) Presione "PIZZA" repetidamente hasta que el numero que desea aparezca en la pantalla. "1", "2", "3" aparecera en orden.

Por ejemplo, presione Pizza una vez y "1" aparecera.

b) Presione START/30+SEC" para cocinar, el sonido sonara 1 vez, Cuando termina el sonido se escuchara 5 veces y luego regresara a su estado de espera.

11. Bebidas

(a) Presione "Beverage" repetidamente hasta que el numero que desea aparezca en la pantalla. "1", "2", "3" tazas aparecera en orden. Una taza es aproximadamente 250ml.

Por ejemplo, presione "Beverage" una vez y "1" aparecera.

b) Presione START/30+SEC" para cocinar, el sonido sonara 1 vez, Cuando termina el sonido se escuchara 5 veces y luego regresara a su estado de espera.

12. Sopas

(a) Presione "SOUP" repetidamente hasta que el numero que desea aparezca en la pantalla. "4.0", "8.0", "12", "16.0" Oz aparecera en orden.

Por ejemplo, presione "SOUP" una vez y "4.0" aparecera.

b) Presione START/30+SEC" para cocinar, el sonido sonara 1 vez, Cuando termina el sonido se escuchara 5 veces y luego regresara a su estado de espera.

13. Cenas

(a) Presione "DINNER PLATE" repetidamente hasta que el numero que desea aparezca en la pantalla. "4.0", "8.0", "16.0" Oz aparecera en orden.

Por ejemplo, presione "DINNER PLATE" una vez y "4.0" aparecera.

b) Presione START/30+SEC" para cocinar, el sonido sonara 1 vez, Cuando termina el sonido se escuchara 5 veces y luego regresara a su estado de espera.

14. Vegetales Frescos

(a) Presione "FRESH VEGETABLE" repetidamente hasta que el numero que desea aparezca en la pantalla. "4.0", "8.0", "16.0" Oz aparecera en orden.

Por ejemplo, presione "FRESH VEGETABLE" una vez y "4.0" aparecera.

b) Presione START/30+SEC" para cocinar, el sonido sonara 1 vez, Cuando termina el sonido se escuchara 5 veces y luego regresara a su estado de espera.

15. Vegetales Congelados

(a) Presione "FROZEN VEGETABLE" repetidamente hasta que el número que desea aparezca en la pantalla. "4.0", "8.0", "16.0" Oz aparecerá en orden. Por ejemplo, presione "FROZEN VEGETABLE" una vez y "4.0" aparecerá.

b) Presione START/30+SEC" para cocinar, el sonido sonará 1 vez, Cuando termina el sonido se escuchará 5 veces y luego regresará a su estado de espera.

16. Funcion de Memoria

1. Presione "MEMORY" para seleccionar la configuración de memoria, función de 1 a 3. El LED mostrará 1,2,3.

2. Si la configuración ha sido programada, presione "START/+30SEC" para usarla. Si no, continúe hasta elegir la configuración. Solo 1 o 2 intentos son permitidos.

3. Después de finalizar la configuración, si presiona "MEMORY" una vez para guardar la configuración después regresa a su modo de espera. Si presiona "START/+30SEC" otra vez guardará la configuración y comenzará a cocinar.

Nota: La cocción automática del menú no se puede configurar como función de memoria.

Ejemplo: para programar la siguiente configuración como la segunda memoria para cocinar alimentos con 80% de la potencia del horno por 3 minutos y 20 segundos:

Los pasos son los siguientes:

1. Presione "MEMORY" dos veces, deténgase cuando la pantalla muestre "2".

2. Presione "POWER" 3 veces hasta que aparezca en pantalla "PL8"

3. Presione las teclas "3", "2", "0" en orden para ingresar el tiempo de cocción.

4. Presione "MEMORY" para salvar la configuración. El sonido se escuchará 1 vez y luego regresará a su estado de espera. Si presiona "START/+30SEC" luego del paso anterior, el proceso se guardará como memoria 2 y comenzará a cocinar.

5. Si no se corta la electricidad, se guardará el procedimiento. Si se pierde energía, la configuración necesita ser reprogramado.

6. Si desea ejecutar la configuración guardada, en estado de espera, presione "MEMORIA" dos veces, pantalla mostrará "2", luego presione "START / + 30SEC" para ejecutar.

17. Coccion Multifase

Un máximo de 2 programas puede ser seleccionado para cocinar. En la cocción Multifase, si una etapa es descongelación, luego la descongelación pasará automáticamente a la primera etapa.

Nota: Auto cocción no funcionará en la cocción en varias etapas.

Ejemplo: para descongelar 0 oz. de carne de res primero y luego cocine con 80% de potencia de microondas por 7 minutos.

(1) Presione "DEFROST" una vez para seleccionar la función de descongelado por peso. Se mostrará la función "DEF1"

(2) Presione "1", "0" en secuencia para configurar el peso.

(3) Presione "POWER" tres veces para seleccionar el 80% de potencia del horno.

(4) Presione "7", "0", "0" en secuencia para configurar el tiempo de cocción.

(5) Presione "START/+30SEC." para comenzar a cocinar.

Cuando finaliza la descongelación, el timbre suena una vez, luego comienza la segunda etapa.

Nota: (1) El menú automático no se puede configurar como una de las 2 etapas.

(2) La descongelación por tiempo se puede establecer como una de las etapas.

18. Funcion de Consulta

1. En funcion multifase presione "0/CLOCK" el led mostrara la hora 3 segundos si la hora ha sido configurada.
2. En estado de cocci3n del horno, presione "POWER" para consultar el nivel de potencia y se mostrará la potencia actual de microondas. Después de tres segundos, el horno volvera a su estado anterior.

19. Funcion Seguro para Niños

Lock: En estado de espera presionar "STOP/CLEAR" por 3 segundos, habla un pitido largo confirmando la funcion de Seguro para ninos.

Para quitar el seguro, presione "STOP/CLEAR" por 3 segundos, escuchara un pitido largo confirmando que la funcion se desactivo.

20. Funcion Recordar fin de cocci3n

Cuando termina la cocci3n, el timbre sonará 5 "pitidos" para alertar al usuario de que la cocci3n ha terminado.

21. Otras Especificaciones

1. En estado de espera, si el tubo digital del reloj configurado muestra la hora actual, el ícono ":" destello; de lo contrario, muestra "0:00".
2. En el estado de la funci3n de configuraci3n, el LED muestra la configuraci3n correspondiente.
3. En estado de funcionamiento o pausa, el LED muestra un tiempo de cocci3n excedente.

GUÍA DE UTENSILIOS

ADVERTENCIA – Riesgo de lesión personal

Los utensilios cerrados ajustadamente podrían explotar. Contenedores cerrados deberán ser abiertos y bolsas plásticas deberán ser perforadas antes de cocinar.

Vea las instrucciones en “Materiales que puede utilizar en un horno microondas o a evitar en un horno microondas.”

Puede que hayan ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para microondas. Si tiene duda puede probar el utensilio de la siguiente forma.

Prueba de Utensilio:

1. Llene un contenedor para microondas con una taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine en poder máximo por un minuto.
3. Cuidadosamente toque el utensilio. Si el utensilio está caliente, no utilice para cocción en microondas.
4. No exceda un minuto de cocción.

Materiales que puede utilizar en un horno microondas

Utensilio	Comentario
Plato para Asados	Siga las instrucciones del fabricante*. La parte inferior del plato debe estar por lo menos 3/16 pulgadas (5mm) encima del tornamesa. El uso incorrecto puede causar que el tornamesa se quiebre.
Vajillas	Solo si es seguro para usar en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos quebrados o rajados.
Contenedores de Vidrio	Siempre remueva la tapa. Utilice solo el calor para calentar la comida. La mayoría de los contenedores de vidrio no son resistentes al calor y pueden quebrarse.
Cristalería	Solo cristalería resistente al calor para usar en horno. Asegúrese que no haya un borde de metal. No utilice platos quebrados o rajados.
Papel Toalla	Utilice para cubrir comida para recalentar y absorber grasa. Utilice con supervisión solo para cocción en períodos cortos.
Papel Pergamino	Utilice como cobertura para prevenir derrames o envolver para hacer al vapor.
Plástico	Solo si es seguro para usar en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deberá ser etiquetado como "para uso en microondas". Algunos contenedores de plástico se ablandan, mientras la comida se calienta. "Bolsas para hervir" y bolsas que están selladas deberán ser abiertas, perforadas o ventiladas tal como indique el empaque.
Envoltorio Plástico	Solo si es seguro para usar en microondas. Utilice para cubrir la comida durante la cocción para retener la humedad. No permita que el envoltorio toque la comida.
Termómetros	Solo si es seguro para usar en microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel Encerado	Utilice como cobertura para prevenir derrames y mantener la humedad.

Materiales que deben ser evitados en el horno microondas

Utensilio	Comentario
Bandeja de aluminio	Puede causar daños en el microondas. Transfiera la comida a un plato para microondas.
Cartón de comida con borde de metal	Pueda causar daños en el microondas. Transfiera la comida a un plato para microondas.
Utensilios de metal o con terminaciones de metal	El metal cubre la comida de la energía del microondas. La terminación de metal puede causar daños al horno.
Amarraderas de metal	Puede causar daños en el horno y un incendio.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio en el horno.
Foam plástico	El foam plástico puede derretirse o contaminar el líquido dentro cuando se expone a temperaturas altas.
Madera	La madera se seca al utilizar en microondas y puede quebrarla o rajarla.

Especificaciones

Modelo:	OGME1701	OGME1702
Voltaje/ Frecuencia:	120V~60Hz	120V~60Hz
Potencia Entrada (Microondas):	1050W	1050W
Potencia de Salida (Microondas):	700W	700W

MANTENIMIENTO

Solución de Problemas

Revise su problema utilizando la tabla inferior e intente las soluciones para cada problema. Si el microondas sigue sin funcionar apropiadamente, contacte al contacto de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE REMEDIO
Horno no inicia	<ul style="list-style-type: none"> a. El cable eléctrico para el horno no está conectado. b. La puerta está abierta. c. La operación equivocada está configurada. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Conectar al toma. b. Cerrar la puerta e intentar de nuevo. c. Revisar instrucciones.
Arqueo o chispas	<ul style="list-style-type: none"> a. Materiales que deben ser evitados en el microondas han sido utilizados. b. El horno está siendo utilizado cuando está vacío. c. Restos de comida en el horno. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Utilice solo utensilios que sean seguros para microondas. b. No utilice el horno vacío. c. Limpie la apertura del horno con una toalla húmeda.
Alimentos cocidos de forma desigual	<ul style="list-style-type: none"> a. Materiales que deben ser evitados en el microondas han sido utilizados. b. La comida no está completamente descongelada. c. Tiempo de cocción, el nivel de energía no es apropiado. d. La comida no fue volteada o mezclada. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Utilice solo utensilios que sean seguros para el microondas. b. Descongele la comida. c. Utilice el tiempo y nivel de energía correctos. d. Voltee o mezcle la comida.
Comidas sobrecocidas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tiempo de cocción, nivel de energía no es apropiado. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Utilice el tiempo y nivel de energía correctos.
Alimentos medio crudos	<ul style="list-style-type: none"> a. Materiales que deben ser evitados en el microondas están siendo utilizados. b. La comida no está completamente descongelada. c. El tiempo de cocción y nivel de energía no son apropiados. d. La comida no fue volteada o mezclada. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Utilizar utensilios que sean seguros para microondas. b. Descongelar las comidas por completo. c. Revisar que las ventiladoras del horno no estén restringidas. d. Utilice el tiempo y nivel de energía correctos.
Descongelado inapropiado	<ul style="list-style-type: none"> a. Materiales que deben ser evitados en el horno microondas están siendo utilizados. b. El tiempo de cocción y nivel de energía no son apropiados. c. La comida no fue volteada o mezclada. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Utilice utensilios que sean seguros para microondas. b. Utilice el tiempo y nivel de energía correctos. c. Voltee o mezcle la comida.