

# Oster™



MODELO / MODEL

**OGGE3701 - OGGE3702 - OGGE3703**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**HORNO MICROONDAS**

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

**MICROWAVE OVEN**

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE



# CONTENIDO

Advertencias para evitar una posible exposición a energía de microondas excesiva. . . . .	3
Instrucciones de seguridad importantes.....	4
Instrucciones de conexión a tierra.....	6
Especificaciones.....	7
Guía de instalación.....	7
Guía de utensilios de cocina.....	7
Diagrama del producto.....	9
Panel de control.....	10
Instrucciones de uso.....	11
Ajuste del reloj.....	11
Ajuste del temporizador de cocina.....	11
Ajuste de la cocción por microondas.....	11
Ajuste del tiempo de descongelado.....	12
Descongelar por peso.....	12
Cocción multietapa.....	12
Ajuste del seguro de Niños.....	13
Ajustes de cocción rápida.....	13
Potato (patata).....	13
Popcorn (palomitas).....	13
Pizza.....	14
Beverage (bebidas).....	14
Frozen Dinner (comidas congeladas).....	14
Reheat (recalentar).....	14
Limpieza y cuidado.....	15

## ADVERTENCIAS PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

1. No intente usar este horno con la puerta abierta, ya que este tipo de acción lo expondría a energía de microondas dañina para la salud. El cierre de seguridad no debe manipularse ni ser deshabilitado.
2. No coloque objetos entre la parte delantera del horno y la puerta, Tampoco permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
3. No use el horno si este se encuentra dañado. Es muy importante que la puerta del horno cierre adecuadamente, y que no existan daños en:
  - a) Puerta (partes dobladas);
  - b) Bisagras y seguros (rotos o sueltos);
  - c) Sellos de la puerta o superficies de sellado.
4. El horno sólo debe ser ajustado o reparado por personal de servicio técnico calificado.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**¡ADVERTENCIA!**--Para reducir el riesgo de quemaduras, choques eléctricos, incendio, lesiones a personas o exposición a energía de microondas excesiva:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el microondas.
2. Lea y siga las "ADVERTENCIAS PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA" que aparecen en la página 3.
3. Este dispositivo debe ser conectado a tierra. Conéctelo solo a un tomacorriente correctamente conectado a tierra. Consulte las "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA" que aparecen en la página 6.
4. Instale o ubique este dispositivo de acuerdo a las instrucciones de instalación proporcionadas.
5. No use el horno si está vacío.
6. Algunos productos tales como los huevos enteros y recipientes sellados (por ejemplo, frascos de vidrio cerrados) pueden estallar y no deben ser calentados en este horno.
7. Use este electrodoméstico tal y como se describe en este manual. No use químicos o vapores corrosivos en este microondas. Este tipo de electrodoméstico está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar comida. No fue diseñado para un uso industrial o de laboratorio.
8. Tal y como con cualquier electrodoméstico, es necesario que exista una supervisión estrecha cada vez que lo ocupen niños.
9. Para reducir el riesgo de que se produzca un incendio en la cavidad del horno:
  - a) La cocción de la comida no debe excederse. Preste especial atención al dispositivo cuando utilice papel, plástico u otros materiales combustibles en el interior del horno para facilitar la cocción.
  - b) Retire las ataduras de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el horno.
  - c) Si los materiales dentro del horno se incendian, mantenga la puerta del mismo cerrada, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o corte la energía desde el fusible o panel del disyuntor.
  - d) No use la cavidad del horno para almacenar cosas. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad del horno si no lo va a usar.
10. Los líquidos tales como el agua, café o té pueden calentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo debido a la tensión superficial del líquido. No siempre se verán las burbujas o el hervor cuando se retira el recipiente del horno de microondas. **ESTO PUEDE HACER QUE LOS LÍQUIDOS MUY CALIENTES SE DERRAMEN REPENTINAMENTE CUANDO SE INSERTA UN UTENSILIO EN EL MISMO.** Para reducir el riesgo de lesiones a las personas:
  - a) No caliente demasiado el líquido.
  - b) Revuelva el líquido tanto antes como a la mitad del proceso de calentamiento.
  - c) No use recipientes con lados rectos y cuellos estrechos.

- d) Después de calentar, deje el recipiente en el horno microondas durante un breve periodo antes de retirarlo.
  - e) Sea muy cuidadoso cuando inserte una cuchara u otros utensilios en el recipiente.
11. No caliente aceite o grasa de freír. Es difícil controlar la temperatura del aceite en un horno de microondas.
  12. No cubra ni bloquee las aperturas del dispositivo.
  13. No almacene o use este electrodoméstico al aire libre. No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina o lugares similares.
  14. No ponga en funcionamiento este horno si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, o si sufrió algún daño o caída.
  15. No sumerja el cable ni el enchufe en agua. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No permita que el cable cuelgue de la mesa o la encimera.
  16. Este dispositivo debe ser reparado por personal de servicio técnico calificado. En caso de ser necesario, contacte al servicio autorizado más cercano para que revise, repare o ajuste su microondas.
  17. Cuando limpie la superficie de la unión entre la puerta y el horno, use detergentes suaves no abrasivos, y aplíquelos con una esponja o paño suave.
  18. Las pruebas realizadas en este equipo ponen de manifiesto su adecuación con la Parte 18 de las Normas FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que podrían causar un funcionamiento indeseado.

**PRECAUCIÓN:** Los cambios o modificaciones efectuados sin autorización expresa del fabricante responsable del cumplimiento de las normas de seguridad pueden anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

19. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
  - Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
  - Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
  - Conecte el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente del utilizado para conectar el receptor.
  - Solicite ayuda a su proveedor o a un técnico experto de radio y televisión.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este dispositivo debe ser conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica al ofrecer un cable de escape para la corriente eléctrica. Este horno de microondas está equipado con un cable que posee una conexión a tierra. El enchufe debe ser conectado a un tomacorriente que posea una conexión a tierra adecuada.

**¡ADVERTENCIA!**—El uso impropio del enchufe con conexión a tierra podría producir riesgos de choques eléctricos.

Consulte con un eléctrico calificado o con personal de servicio técnico si las instrucciones de conexión a tierra no son entendidas por completo, o si existen dudas con respecto a si el horno está conectado adecuadamente a tierra. Si es necesario usar extensores, utilice uno de tres cables que tenga tres clavijas. Debe asegurarse, además, que el tomacorriente pueda recibir el enchufe de 3 clavijas. La clasificación eléctrica de los cables extensores debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del dispositivo.

## **Requerimientos eléctricos**

El suministro eléctrico debe ser de 120 voltios, 60 Hz, CA solamente, de 15 amperios. Se recomienda utilizar el horno en una instalación exclusiva. El dispositivo está equipado con un enchufe de 3 clavijas (una corresponde a la conexión a tierra). Este enchufe debe ser conectado a un tomacorriente de pared instalado y conectado a tierra adecuadamente.

## **Cable de alimentación**

1. Se incluye un cable de alimentación corto para reducir posibles riesgos que se producirán si el cable se enreda o si alguien tropieza con un cable de alimentación más largo.
2. Se pueden disponer de cables de alimentación o extensiones más largos que pueden usarse siempre que se tomen las precauciones debidas para su uso.
3. Si se usa un cable de alimentación o una extensión más corta:
  - a) El régimen eléctrico marcado del cable de alimentación o de la extensión debe ser igual o superior a las del electrodoméstico.
  - b) El cable de extensión debe ser apto para enchufes con conexión a tierra, y el cable de alimentación más largo debe ser dispuesto de tal manera de que no quede colgando desde altura o lugares en donde pueda ser jalado por niños, o de forma tal que no sea posible tropezar con él de forma accidental.

# ESPECIFICACIONES

Consumo de Energía	120V/60Hz, 1100W(microondas)
Salida	700W
Frecuencia de funcionamiento	2450MHz
Dimensiones externas (A x A x P)	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> × 17 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> × 12 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> pulgadas.
Capacidad del horno	20 lt.
Peso Neto	Aprox. 9.4 kg.

## Guía de instalación

1. Asegúrese de que los materiales del empaque sean retirados del interior de la puerta del horno.
2. Este horno de microondas debe ser ubicado sobre una superficie plana.
3. Para un correcto funcionamiento, el horno debe poseer un flujo de aire suficiente. Deje un espacio de 20 cm sobre el horno, 10 cm en su parte trasera, y 5 cm en cada lado. No cubra ni bloquee las aperturas del dispositivo. No retire las patas en las que descansa el horno.
4. No use el horno si la bandeja de vidrio, el rodillo de apoyo, o el eje no están en sus posiciones correctas.
5. Asegúrese de que el cable de alimentación no tenga daños, de que no quede debajo del horno o sobre superficies calientes o afiladas.
6. El tomacorriente debe ser de acceso sencillo, para que el horno de microondas pueda ser desconectado fácilmente en una emergencia.

## Guía de utensilios de cocina

Esta sección exhibe una lista de utensilios que pueden ser usados en este horno de microondas, aquellos que pueden ser usados sólo por periodos cortos, y los que no deben ser usados.

### RECOMENDADOS

**Plato para dorar** — Utilice este utensilio para dorar el exterior de alimentos pequeños tales como bistecs, chuletas, o panqueques. Sigas las instrucciones del plato.

**Plástico microondable** — Úselo para retener el vapor. Abra una pequeña apertura para que escape el vapor. Evite colocarlo directamente sobre la comida.

**Toallas y servilletas de papel** — Use estos elementos en periodos cortos para calentar o cubrir los

alimentos. Ambos absorben el exceso de humedad y evitan que se produzcan salpicaduras. No use toallas de papel recicladas, pues podrían contener metal y provocar un incendio.

**Recipientes y platos de vidrio o cerámica** — Úselos para calentar o cocinar alimentos.

**Platos y vasos de papel** — Úselos para calentar a baja temperatura y por periodos cortos. No use papel reciclado, pues podría contener metal y provocar un incendio.

**Papel encerado** — Úselo para cubrir los alimentos y evitar salpicaduras.

**Termómetros** — Use solo aquellos que tengan el sello “Para Horno de Microondas” (Microwave Safe), y siga sus instrucciones. Debe utilizarlos para revisar la temperatura en varios puntos de la comida. Los termómetros convencionales podrían ser usados en la comida una vez que haya sido retirada del horno.

## USO LIMITADO

---

**Papel aluminio** — Utilice tiras delgadas de papel aluminio para evitar que aquellas áreas expuestas de los alimentos queden demasiado cocidas. Sea cuidadoso, pues si utiliza demasiado papel aluminio podría dañar el horno. Mantenga una distancia de 1 pulgada (2,54 cm) entre el papel aluminio y la cavidad del horno.

**Cerámica, porcelana y gres**— Use estos utensilios sólo si cuentan con el sello “Para Horno de Microondas” (Microwave Safe). Si no poseen esta indicación, pruébelos para asegurarse de que pueden ser usados de forma segura.

**Plástico** — Use estos utensilios sólo si cuentan con el sello “Para Horno de Microondas” (Microwave Safe). Otro tipo de plásticos podrían derretirse.

## NO RECOMENDADOS

---

**Jarras y botellas de vidrio** — El vidrio común y corriente es muy delgado para ser usando en un horno de microondas. Puede romperse y causar daños y lesiones.

**Bolsas de papel** — Si usa bolsas de papel podría ocasionar un incendio, con excepción de las bolsas de palomitas de maíz (popcorn), pues estas están diseñadas para ser usadas en hornos de microondas.

**Platos y vasos de poliestireno** — Estos utensilios podrían derretirse y dejar residuos pocos saludables para los alimentos dentro del horno.


**Envases de plástico** — Los envases como los recipientes de margarina pueden derretirse si son usados en el horno.

**Utensilios de metal** — Estos elementos podrían dañar el horno. Retire todo lo que sea de metal antes de cocinar.

Observación:


Si desea comprobar que un plato es seguro para ser usado en el horno de microondas, colóquelo vacío en el horno y actívalo en ALTO (High) durante 30 segundos. No debe usar el plato si se calienta demasiado.

# Diagrama del producto



1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Eje
4. Anillo de rodillo
5. Botón de liberación de la puerta
6. Panel de control
7. Guía de ondas (no retire la placa de mica que cubre la guía)
8. Plato giratorio

# Panel de control



- **PANTALLA**

Despliega el tiempo de cocción, la potencia, los indicadores y la hora.

- **BOTONES DE COCCIÓN RÁPIDA**

Utilícelos para activar los ajustes programados de uso diario.

Patata, Palomitas, Pizza, Bebidas, Comidas Congeladas y Recalentar.

- **BOTONES NUMÉRICOS (0-9)**

Úselos para ajustar los niveles de potencia, la hora, o el peso de la comida.

- **TEMPORIZADOR DE COCINA**

Utilícelo para ajustar el temporizador.

- **RELOJ**

Utilice este botón para ajustar la hora del reloj.

- **NIVEL DE POTENCIA**

Utilice este botón para seleccionar el nivel de potencia de cocción de microondas.

- **TIEMPO DE COCCIÓN**

Utilice este botón para ajustar la cocción del microondas.

- **TIEMPO DESCONGELADO**

Utilice este botón para ajustar el programa de descongelamiento de acuerdo al tiempo ingresado.

- **DESCONGELAMIENTO POR PESO**

Utilice este botón para ajustar el programa de descongelamiento por peso.

- **DETENER/CANCELAR**

Toque este botón para eliminar los datos ingresados

antes de ajustar un programa de cocción.

Toque este botón una vez para detener temporalmente la cocción de los alimentos. Presione dos veces para cancelar todo.

Este botón también puede ser usado para ajustar el bloqueo de niños.

- **INICIO**

Presione este botón para iniciar el programa de cocción.

# Instrucciones de uso

- Cuando conecte el horno por primera vez, escuchará un pitido y la pantalla exhibirá brevemente los números "1:01".
- Durante el proceso de cocción, si presiona el botón DETENER/CANCELAR una vez, el programa entrará en pausa, y si desea reiniciarlo deberá presionar el botón INICIO. Sin embargo, si presiona el botón DETENER/CANCELAR dos veces, el programa será cancelado.
- Una vez que haya terminado de cocinar, el mensaje "End" (Fin) aparecerá en la pantalla y el sistema emitirá un sonido recordatorio cada dos minutos, esto se repetirá hasta que presione el botón DETENER/CANCELAR o abra la puerta del horno.

## AJUSTE DEL RELOJ

El reloj del horno tiene dos opciones: 12 o 24 horas. Puede seleccionar el deseado presionando el botón RELOJ una o dos veces.

1. En la modalidad de espera, toque el botón RELOJ una o dos veces para seleccionar entre 12 o 24 horas.
2. Use los botones numéricos para ingresar la hora.
3. Presione el botón RELOJ para confirmar.

**OBSERVACIÓN:** Durante la cocción, puede verificar la hora si presiona el botón RELOJ.

## AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE COCINA

1. En la modalidad de espera, toque el botón TEMPORIZADOR DE COCINA una vez.
2. Use los botones numéricos para ingresar el tiempo deseado. El tiempo máximo es 99 minutos con 99 segundos.
3. Presione el botón INICIO para comenzar.

**OBSERVACIÓN:** Puede verificar el tiempo presionando el botón TEMPORIZADOR DE COCINA; pero si presiona el botón DETENER/CANCELAR cuando la pantalla exhiba el tiempo, entonces el programa será cancelado.

## AJUSTE DE LA COCCIÓN POR MICROONDAS

1. Toque el botón TIEMPO DE COCCIÓN.
2. Use los botones numéricos para ingresar el tiempo de cocción. El tiempo máximo es 99 minutos con 99 segundos.
3. Presione el botón NIVEL DE POTENCIA una vez y luego presione los botones numéricos para ingresar el nivel de potencia de cocción.
4. Presione el botón INICIO.

**Use un solo dígito para ajustar el nivel de potencia de cocción:**

Botón numérico	Potencia de cocción (pantalla)	Botón numérico	Potencia de cocción (pantalla)
1,0	100% (P100)	4	40% (P-40)
9	90% (P-90)	3	30% (P-30)
8	80% (P-80)	2	20% (P-20)
7	70% (P-70)	1	10% (P-10)
6	60% (P-60)	0	0% (P-00)
5	50% (P-50)		

**OBSERVACIÓN:** Durante la cocción podrá ver el nivel de potencia seleccionado presionando el botón NIVEL DE POTENCIA.

## **AJUSTE DEL TIEMPO DE DESCONGELADO**

---

1. Presione el botón TIEMPO DESCONGELADO.
2. Use los botones numéricos para ingresar el tiempo. El tiempo máximo es 99 minutos con 99 segundos.
3. Presione el botón INICIO.

**OBSERVACIÓN:** Durante el descongelamiento, el horno entrará en pausa y emitirá un sonido para recordar al usuario que debe dar vuelta la comida. Deberá presionar el botón INICIO para reiniciar el proceso.

## **DESCONGELAR POR PESO**

---

El horno permite descongelar carne roja, blanca y mariscos. El tiempo y la potencia de descongelamiento se ajustan automáticamente una vez que haya ingresado el peso de los alimentos.

1. En la modalidad de espera, toque el botón DESCONGELAMIENTO POR PESO una vez.
2. Presione los botones numéricos para seleccionar el peso de la comida. El peso máximo que puede ingresar es 5 lb.16 oz.
3. Presione el botón INICIO para comenzar.

**OBSERVACIÓN:** Durante el descongelamiento, el horno entrará en pausa y emitirá un sonido para recordar al usuario que debe dar vuelta la comida. Deberá presionar el botón INICIO para reiniciar el proceso.

## **COCCIÓN MULTIETAPA**

---

Su horno puede ser programado con hasta 3 secuencias de cocción automáticas. Puede estar compuesto del Tiempo de Descongelamiento con uno dos programas de Cocción por Microondas, o compuesto por dos programas de Cocción por Microondas.

### **A. Tiempo de descongelamiento con uno dos etapas de cocción por microondas**

1. Abra la puerta del horno y coloque la comida en su interior. Cierre la puerta.
2. Presione el botón TIEMPO DESCONGELADO una vez.
3. Ingrese el tiempo de descongelamiento deseado presionando los botones numéricos.
4. Presione el botón TIEMPO DE COCCIÓN una vez y luego presione los botones numéricos para ingresar el tiempo de cocción.
5. Presione el botón NIVEL DE POTENCIA una vez y luego presione los botones numéricos para ingresar el nivel de potencia de cocción deseado.
6. Presione el botón TIEMPO DE COCCIÓN una vez y luego presione los botones numéricos para ingresar el tiempo de cocción.
7. Presione el botón NIVEL DE POTENCIA una vez y luego presione los botones numéricos para ingresar el nivel de potencia de cocción deseado.
8. Presione el botón INICIO para comenzar.

**OBSERVACIÓN:** Los pasos 6 y 7 no son necesarios si tiene un programa de Cocción por Microondas. El

tiempo de descongelamiento sólo puede ser ajustado en la primera etapa.

### **B. Cocción por Microondas de dos etapas**

Algunas recetas requieren de etapas de cocción distintas en diferentes temperaturas.

1. Ingrese el primer programa de cocción.
2. Presione el botón TIEMPO DE COCCIÓN una vez y luego presione los botones numéricos para ingresar el tiempo de cocción.
3. Presione el botón NIVEL DE POTENCIA una vez y luego presione los botones numéricos para ingresar el nivel de potencia de cocción deseado.
4. Presione el botón INICIO para comenzar.

### **AJUSTE DEL SEGURO DE NIÑOS**

---

El seguro de niños evita que estos utilicen el horno sin supervisión de un adulto.

Para ajustar el seguro: En la modalidad de espera, presione y mantenga el botón DETENER/CANCELAR durante 3 segundos. En pantalla aparecerá el indicador de bloqueo.

Para cancelar el seguro: Presione y mantenga el botón DETENER/CANCELAR durante 3 segundos. El indicador de bloqueo desaparecerá de la pantalla.

## **Ajustes de cocción rápida**

Los ajustes de cocción rápida le permitirán cocinar o recalentar comida automáticamente sin ingresar el nivel de potencia o el tiempo. Para porciones pequeñas, simplemente presione el botón correspondiente para comenzar. Para porciones grandes, presione el botón dos veces. Ingrese la cantidad de porciones y comience.

### **POTATO (PATATA)**

---

**Para papas pequeñas** (4 a 6 oz cada una):

1. Presione el botón PATATA una vez.
2. Ingrese la cantidad de patatas presionando los botones de 1 a 4.
3. Presione el botón INICIO.

**Para papas grandes** (8 a 10 oz cada una):

1. Presione dos veces el botón PATATA.
2. Ingrese la cantidad de patatas presionando los botones de 1 a 4.
3. Presione el botón INICIO.

### **POPCORN (PALOMITAS)**

---

1. Presione el botón PALOMITAS una vez.

Esta opción ajusta automáticamente el tiempo de cocción para una bolsa de 3.5 oz de palomitas microondables.

2. Presione el botón INICIO.

Para un mejor efecto de cocción, cuando cocine, necesitará doblar las cuatro esquinas del paquete de palomitas.

**OBSERVACIÓN:** Para cambiar el tiempo predeterminado de las PALOMITAS: Presione el botón PALOMITAS dos veces. Toque los botones numéricos para ingresar los minutos y los segundos. El

tiempo máximo es 99 minutos y 99 segundos. Presione el botón INICIO. Este nuevo tiempo de cocción será ajustado como el predeterminado hasta que reinicie el equipo o lo vuelva a encender.

## **PIZZA**

---

**Recalentar un trozo de pizza** (alrededor de 5 oz.):

1. Presione el botón PIZZA una vez.
2. Presione el botón INICIO.

**Calentar una pizza completa** (alrededor de 16 oz.):

1. Presione el botón PIZZA dos veces.
2. Presione el botón INICIO.

## **BEVERAGE (BEBIDAS)**

---

**Para tazas** (5 a 7 oz. cada una):

1. Presione el botón BEBIDAS una vez.
2. Ingrese la cantidad de tazas presionando los botones de 1 a 4.
3. Presione el botón INICIO.

**Para tazas de café grandes** (9 a 11 oz. cada una):

1. Presione el botón BEBIDAS dos veces.
2. Ingrese la cantidad de tazones presionando los botones de 1 a 4.
3. Presione el botón INICIO.

## **FROZEN DINNER (COMIDAS CONGELADAS)**

---

**Para comidas congeladas pequeñas** (7 a 9 oz. cada una):

1. Presione el botón COMIDAS CONGELADAS una vez.
2. Para 1 entrada o 2 entradas, presione los botones numéricos "1" o "2".
3. Presione el botón INICIO.

**Para comidas congeladas grandes** (10 a 12 oz. cada una):

1. Presione el botón COMIDAS CONGELADAS una vez.
2. Para 1 entrada o 2 entradas, presione los botones numéricos "1" o "2".
3. Presione el botón INICIO.

## **REHEAT (RECALENTAR)**

---

**Para recalentar alimentos de tamaño medio** (12 oz.-18 oz.):

1. Presione el botón RECALENTAR.
2. Presione el botón INICIO.

# Limpieza y cuidado

1. Apague el horno y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cuando lo limpie.
2. Mantenga limpia la parte interna del horno. Use un paño húmedo para limpiar la comida o los líquidos adheridos a las paredes del horno. Puede utilizar una solución detergente suave para limpiar el horno en caso de que esté muy sucio. Evite usar limpiadores en spray u otros demasiado fuertes. Ellos podrían teñir, rayar o afectar el color de la superficie de la puerta del horno.
3. Utilice un paño húmedo para limpiar la parte externa del horno. Para evitar daños en las piezas internas del horno, no debe permitir que ingrese agua por las aperturas de ventilación.
4. Limpie frecuentemente la puerta del horno y la ventana por ambos lados, los sellos de la puerta, y las partes adyacentes con un paño húmedo para remover salpicaduras o manchas. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No permita que el panel de control se moje. Limpie sólo con un paño suave y húmedo. Cuando lo limpie, deje la puerta del horno abierta para evitar que se encienda de manera accidental.
6. Si se acumula vapor dentro o fuera de la puerta del horno, limpie con un paño suave. Esto podría ocurrir cuando el horno esté funcionando bajo condiciones de humedad alta. Esto es absolutamente normal.
7. Ocasionalmente será necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lávela con una solución de agua jabonosa tibia o en un lavavajillas.
8. El anillo giratorio y el piso del horno deben ser limpiados regularmente para evitar que se acumule suciedad o restos de comida. Limpie esa superficie con un detergente suave. El anillo giratorio puede ser lavado con una solución jabonosa o en un lavavajillas. Cuando retire el anillo giratorio, asegúrese de volver a colocarlo en su posición correcta.
9. Para eliminar los olores del horno, coloque el agua de una taza más el jugo y la piel de un limón en un contenedor microondable. Hornee en el microondas por 5 minutos. Luego, limpie y seque completamente con un paño suave.
10. Si la luz interna del horno se quema, contacte a un servicio de atención a clientes para que lo replacen.
11. El horno debe ser limpiado regularmente, y todos los restos de comida deben ser eliminados. Si no lo mantiene en buenas condiciones, el horno podría deteriorarse, tener efectos adversos en la vida útil del mismo, y provocar, posiblemente, situaciones de peligro.
12. No elimine este dispositivo con la basura doméstica. Debe ser entregado a un centro de eliminación particular especificado por las autoridades locales.